Návod k obsluze

JANOME MB-4



JANOME

MB-4

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Váš stroj je konstruován pro šití v domácnosti. Před užitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

NEBEZPEČÍ – jak snížit nebezpečí elektrického šoku:

1/ Stroj by neměl být zapnutý, když se s ním nepracuje. Vždy stroj vypněte okamžitě po ukončení práce nebo před jeho čištěním.

2/ Nesahejte na stroj, spadne-li Vám do vody nebo vylije-li se Vám voda na stroj. Okamžitě vytáhněte kabel ze zásuvky.

3/ Neumísťujte stroj v místech, kde je nebezpečí, že by mohl spadnout do vody. Dávejte pozor,aby se do stroje nedostala voda a ani jiná tekutina.

POZOR – jak snížit nebezpečí přepálení, shoření, el. šoku nebo poranění osob:

1/ Nedovolte, aby stroj byl používán jako hračka. Buďte velmi opatrní, když je stroj v provozu poblíž dětí.

2/Používejte stroj jen pro ten účel, který je popsán v návodu a používejte jen ta přídavná zařízení a aparátky, které jsou doporučeny v tomto návodě.

3/Nikdy nepoužívejte stroj, jsou-li el. kabel nebo koncovka poškozeny, nebo nepracují-li tak jak, jak by měly, spadnou-li do vody nebo byly vodou jinak poškozeny.V těchto případech doneste stroj svému autorizovanému prodejci nebo mechanikovi, aby stroj přezkoušel nebo opravil.

4/Nikdy nepoužívejte stroj s ucpanými ventilačními otvory. Snažte se udržovat tyto otvory a pedál čisté, bez nánosů prachu, zbytků nití a látek.

5/Nevsouvejte nic do ventilačních otvorů.

6/Nepoužívej stroj ve venkovních prostorách.

7/Nepoužívejte stroj v prostředí, kde se rozstřikují aerosoly.

8/Před vytažením napájecího kabelu z el.sítě vypněte stroj hlavním vypínačem do pozici vypnutí,,0“.

9/Nevypínejte stroj taháním za kabel, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

10/Nevkládejte prsty k pohyblivým částem stroje. Buďte opatrní zvláště poblíž šicí jehly.

11/Vždy používejte správnou a nepoškozenou stehovou desku. Používejte správnou jehlu.

12/Nepoužívejte ohnuté jehly.

13/Netahejte nebo netlačte materiál při šití.

14/Při jakékoli práci jako např. navlékání, výměna jehly, výměna spodní cívky nebo přítlačné patky atd. vypněte stroj do pozice,,0“.

15/Vždy při výměně krytů, mazaní, opravách a seřizování mějte stroj odpojený z el. vedení.

16/Přístroj musí být vždy zapojen do el.sítě s zemnícím kolíkem.

17/Používejte vždy předepsané napájecí napětí 230V/50Hz.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY

Důležité:

Uchovávejte a používejte stroj v bezpečné vzdálenosti od zdrojů statické elektřiny, od zdrojů tepla, vlhka a přímého slunečního záření.

OBSAH:

Kapitola 1: Nastavení přístroje			
Instalace přístroje	2	Rychlé otočení vyšívacího vzoru	49
Nastavení nožek přístroje	3	Monogramy do oblouku	50
Odstranění aretačních šroubů	3	Přizpůsobení barev dle nastavení	51
Názvy dílů	5	**Kombinace vyšívacích vzorů a písmen**	52
Ovládací panel přístroje	6	Začátek vyšívání	55
Ovládací display RCS (možnost dokoupení)	6	Přizpůsobení nastavení s ovládacím panelem	57
Standardní příslušenství	7	Nastavení zvuku signálů	57
Sestavení držáků nití	9	Nastavení ekologického módu	57
Nastavení kónů nití a špulek nití	10	Nastavení ID stroje	57
Nastavení kónů nití	10	Formátování paměti	58
Nastavení špulek nití	10	Původní nastavení	58
Instalace držáku vyšívacího rámečku	11	Nastavení maximální rychlosti šití	58
Instalace ovládacího display RCS (možnost dokoupení)	12	Volba nitě	58
Připojení k el.síti	13	Zapnutí/vypnutí upozornění	59
Přímé propojení k počítači	14	Ignorování krátkých stehů	59
Nitě pro spodní navlékání (člunek)	15	Nastavení délky odstřižené nitě	59
Stabilizéry	15	Nastavení citlivosti detektoru nitě	59
Navíjení cívky	16	Odstřižení skokové nitě ano/ne	60
Oddělání člunku	17	Nastavení mezery mezi odstřihováním nití	60
Oddělání cívky	17	Úprava nastavení s volitelnou RCS jednotkou	61
Vložení člunku	18	Výběr jazyků	69
Navlékání nitě do stroje	19	**Správce dat**	70
Navlékání nitě s jehelním navlékačem nitě	21	Ukládání vyšívacích vzorů jako data	70
Nastavení látky ve vyšívacím rámečku	22	Vytvoření nové složky	71
Nastavení vyšívacího rámečku	23	Otevírání souborů	72
Nastavení držáku rámečku pro další rámečky	23	Vymazání složky	73
		Vymazání vzorů	73
Kapitola 2: Základní operace			
Základní operace s ovládacím panelem přístroje	24	**Kapitola 4: Volitelné položky**	
Ovládací tlačítka na panelu	24	PC karta se vzory	74
LCD obrazovka	25	USB paměť	75
Nastavení přístroje	26	CD-ROM mechanika	76
Začátek vyšívaní	27		
Oddělání vyšívacího rámečku	29	**Kapitola 5: Údržba přístroje**	
Nastavení napětí nitě	30	Čištění chapače	77
Nastavení napětí horní a spodní nitě	30	Čištění mechanismu automatického odstřihu	78
Výměna jehly	31	Mazání	79
Základní operace s ovládacím displayem RCS	32	Hlášení závad	80
Ovládací tlačítka na RCS	32		
Ovládací klávesy na RCS	33		
Nápověda na RSC display	34		
Odpojení RCS display	35		
Kapitola 3: Pokročilé operace s RCS jednotkou			
Výběr vyšívacích vzorů	36		
Výběr vyšívacích vzorů v přístroje	37		
Manuální zadání barvy	39		
Monogramy	40		
Ovládací klávesy	41		
Vstupní charakteristika	42		
Uložení monogramů	42		
Korekce textu	43		
Rozmístění monogramů	44		
Výběr barev pro písmo	45		
Editace	46		
Editace funkcí	47		
Výběr rámečku	47		
Přemístění vyšívacího vzoru	47		
Změna velikosti vyšívacího vzoru	47		
Otočení vyšívacího vzoru	48		
Vymazání vyšívacího vzoru	48		
Uložení vzoru	48		
Duplikace vyšívacího vzoru	49		



Kapitola 1: Nastavení přístroje
Instalace přístroje

Stroj musí stát na rovné a stabilní ploše, která odolává vibracím.



Přístroj musí být pevně umístěn na desku pracovního stolu.



Minimální rozměry plochy:

1.) 8,5 cm (3 – 3/8‘‘)
2.) 20 cm (7 – 7/8‘‘)
3.) 30 cm (11 – 7/8‘‘)

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Nastavení nožek přístroje

Točte regulační šroub proti směru otáčení hodinových ručiček (ve směru A) natolik jak je to možné, před umístěním stroje na pracovní plochu.

1.) regulační šroub

Umístěte přístroj na pracovní plochu a vyrovnejte jej na pracovní ploše.

Točte nastavitelnou nožkou tak, aby všechny čtyři nohy byly pevně v kontaktu s pracovní plochou.

2.) regulační nožka
3.) nožka

Otočte regulačním šroubem po směru hodinových ručiček (ve směru B) tak, aby nožička dosedla pevně na pracovní plochu.



Odstranění aretačních šroubů

Přístroj je preventivně zajištěn pro transport. Po usazení na pracovní plochu odmontujte 2 ks fixačních šroubů z vodící tyče u vyšívací hlavy.

1.) fixační šrouby
2.) vodící tyč

V případě dalšího transportu namontujeme fixační šrouby zpět na vodící tyč, proti poškození vyšívací hlavy.

POZNÁMKA: používejte vždy originální fixační šrouby.

Šicí stroje-shop.cz
STRUNA CZECH



Nevystavujte přístroj elektromagnetickému a mikrovlnnému záření (např. mikrovlná trouba).



Nevystavujte přístroj tepelnému záření (např. olejový radiátor,kamna atd.).



Nevystavujte přístroj slunečnímu záření a povětrnostním vlivům.



Při transportu přístroje je zapotřebí dvou osob.Držte přístroj pevně oběma rukama za nožky a stejným způsobem tak i na zadní straně přístroje.

Po dokončení transportu usaďte přístroj na pracovní plochu, odmontujte 2 ks fixačních šroubů z vodící tyče u vyšívací hlavy.

Zvedání přístroje za jiné než uvedené části může způsobit pád přístroje a jeho poškození.

Stroje-shop.cz
STROJE CZECH



Názvy dílů:

1.) Vodič nití
2.) Předpětí horní nitě
3.) Napětí horní nitě
4.) Vodící pružinka
5.) Držák rámečku
6.) Stehová deska
7.) Kryt chapače
8.) Tlačítko start/stop
9.) Tlačítko odstřihu nitě
10.) Ovládací panel přístroje
11.) Kolík na cívku
12.) Stojan na cívku
13.) Konektor pro přívodní kabel
14.) Hl. síťový vypínač
15.) Tlačítko cívkování spodní nitě
16.) Přítlak cívkovače
17.) Kolík na cívku spodní nitě
18.) Odřez spodní nitě
19.) Vodící kolečko spodní nitě
20.) RCS konektor pro RCS ovládací panel
21.) USB port
22.) Ruční kolo přístroje

Šicí stroje-shop.cz



Ovládací panel přístroje

1.) Tlačítko MODE
2.) Tlačítko pro kontrolu pracovní plochy
3.) Tlačítka posuvu ve směru šipky
4.) Tlačítko ENTER
5.) Nastavení jasu LCD display
6.) LCD display



Ovládací display RCS (možnost dokoupení)

1.) RCS ovládací panel
2.) Tlačítko start/stop
3.) Tlačítko automatického odstřihu nitě
4.) Tlačítko pro kontrolu pracovní plochy
5.) Tlačítka pro posuv ve směru šipek
6.) Tlačítko pro vycentrování držáku rámečku na střed
7.) Tlačítko posuvu vzad
8.) Tlačítko posuvu vpřed
9.) Tlačítko pro navíjení spodní nitě
10.) Kontrolka navíjení spodní nitě
11.) Vstup pro kartu
12.) Tlačítko pro vyjmutí karty
13.) USB port
14.) LCD dotykový ovládací panel

UPOZORNĚNÍ:

Pro ovládání LCD displaye používejte pouze prsty rukou. Nikdy nepoužívejte ostrých předmětů (pero,tužka,šroubovák,atd.) Zabráníte tím poškození displaye.





Standardní příslušenství

1.Jehly (DBxK5Q1-NY)
2.Nůžky
3.Cívky
4.Čistící štěteček
5.Páráček
6.Navlékač nitě
7.Dilatační podložka držáku nitě
8.Zajišťovací síťka na nitě
9.Šroubovák
10.Šroubovák malý
11.Olejnička
12.Šroubovák zahnutý
13.Pinzeta
14.Šroubovák velký
15.Box pro příslušenství

Dotykový ovládací panel RSC (možnost k dokoupení)



Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Standardní příslušenství

1.Originální návod k obsluze
2.Originální instruktážní video
k obsluze na CD
3.Napájecí kabel
4.USB kabel
5.Rámeček M1 (MB rámeček 240x200)
6.Rámeček M2 (MB rámeček 126x110)
7.Rámeček M3 (MB rámeček 50x50)
8.Držák rámečku
9.Filcové podložky nití velké
10.Filcové podložky malé
11.Plastové redukce nití
12.Vodič nití
13.Kolíky pro nitě
14.Tyče k vodiči nití
15.Stojan pro nitě
16.Šrouby

šicistroje-shop.cz
STRÁNKA CZECH

Sestavení držáku nití

1)Na stojan nití přimontujeme šrouby tyče vodiče nití a do otvorů zasuneme kolíky pro držení nití



1.Tyče vodiče nití
2.Šrouby
3.Stojan nití
4.Kolíky pro držení nití

2)Přimontujeme vodič nití pomocí šroubků



5.Vodič nití
6.Šrouby

3)Osazený stojan přimontujeme ke stroji třemi šrouby.



7.Sada šroubů

Šicístroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Nastavení kónů nití a špulek nití

Použijte 4 přední držáky nití pro šití a druhou řadu pro odložení ostatních barev nití. Použijte zadní kolík pro navíjení spodní nitě (cívky).

Na kolíky držáku nití umístěte filcové podložky velké nebo malé dle velikosti špulky nitě.Po té umístěte špulky nití.

1.Kolík držáku nití
2.Filcová podložka velká
3.Filcová podložka malá
4.Malá špulka nitě
5.Kolík držáku nití pro navíjení spodní nitě



Nastavení kónu nitě:
Dle typu kónu nitě použijte plastovou redukci. Nasaďte kón nitě na kolík držáku.Pokud se niť při šití kroutí nebo třese použijte ochranou síťku.Pokud je ochranná síťka příliš dlouhá můžete ji zahnout dle obr.

6.Plastová redukce
7.Ochranná síťka



Nastavení špulek nitě
Umístěte špulku nitě na kolík držáku, tak aby konec nitě vycházel ze zadní levé strany dle obr.Zajistěte pevně plastovým zajišťovacím krytem špulek.

8.Plastový zajišťovací kryt



POZNÁMKA:
Proti zamotání nitě nechte ochranou síťku na špulce i po skončení šití nebo konec nitě dejte do zářezu špulky dle obr.



Instalace držáku rámečku

1) Odšroubujte dva šrouby na držáku rámečku.

1.Držák rámečku
2.Šroub

2) Zapněte hlavní vypínač a vyberte vyšívací vzor (strana 26,38) k vycentrování polohy pojezdu.Držte držák rámečku oběma rukama, nainstalujte jej pod pojezd a zajistěte dvěma šrouby dle obr.

3.Otvory pojezdu pro šrouby k přichycení držáku

3) Utáhněte šrouby pomocí šroubováku tak aby držák byl pevně ukotven k pojezdu.

Šicí stroje shop.cz
STRIMA CZECH





Instalace Dotykového ovládacího panel RSC (možnost dokoupení)

1) Povolte šroub a vysuňte držák ovládacího panel.

1.Šroub
2.Držák ovládacího panelu

2) Povolte šroub **A,** nasaďte ovládací panel RCS z vrchu dolů na kolík držáku. Utáhněte šroub **A** k zajištění panelu.

3.Šroub **A**
4.Ovládací panel RCS
5.Kolík držáku

3) Povolte šroub **B** na konci držáku panelu a nastavte sklon panelu RCS.Utáhněte šroub **B** k zajištění panelu RCS.

6.Šroub **B**

4) Zapojte konektor do zásuvky na zadní straně přístroje.Kabel sviňte a umístěte do prostoru pod držáky cívek.

7.Konektor
8.Zásuvka konektoru

POZNÁMKA:
RCS panel můžete připojit k přístroji i když je zapnutý hlavní vypínač. V žádném případě nesmíte RCS panel zapojit když přístroj vyšívá nebo je-li na ovládacím panelu přístroje nějaké hlášení.

Pokud chcete použít RCS ovládací panel na stole, vysuňte plastové opěrky na spodní straně panelu.

1.Plastová opěrka

Šicí stroje shop.cz STRIMA CZECH



Připojení k el.síti

UPOZORNĚNÍ:
Před připojením přístroje do el.sítě musí být hlavní vypínač vypnutý!!!!

1) Vypněte hlavní vypínač

1.Hlavní vypínač

2) Zapojte konektor přívodního kabel do zásuvky přístroje.

2.Konektor přívodního kabelu
3.Zásuvka přístroje

3) Přívodní kabel musí mít zemnící kolík.

4.Vidlice přívodního kabelu
5.Uzemňovací kolík

4) Zapněte hlavní vypínač

Bezpečnostní instrukce:
Přívodní kabel přístroje je vybaven uzemňovacím kolíkem.Pokud tomu tak není, vyhledejte kvalifikovaného elektrikáře k instalaci uzemňovacího kolíku.

Šicí stroje shop.cz
STRIMA CZECH





Přímé propojení s počítačem

Janome MB-4 může být přímo propojená s počítačem pomocí USB kabelu, který je součástí přístroje. Potřebujete program **Digitizér MB for multi-needle** (možnost dokoupení) pro připojení přístroje s počítačem.

Připojení počítače a přístroje

Zapněte přístroj a počítač, konektor kabelu **A** připojte do počítače, konektor kabelu **B** připojte do přístroje.

1.Konektor kabelu **A** pro připojení do počítače
2.Konektor kabelu **B** pro připojení do přístroje

Přenos vyšívacích vzorů mezi počítačem a přístrojem proveďte pomocí programu **Digitizér MB for multi-needle** (možnost dokoupení).

Po přenesení dat se display přepne do vyšívacího modu nebo se vrátí do předešlé obrazovky. Nastavení můžete upravit v **Digitizér MB for multi-needle** (možnost dokoupení).

UPOZORNĚNÍ:
Při přenášení vyšívacích vzorů do přístroje nesmíte přístroj vypnout nebo odpojit propojovací kabel jinak by mohlo dojít ke ztracení dat či poškození paměti.

POZNÁMKA:
Další informace naleznete v příručce k programu **Digitizér MB for multi-needle** (možnost dokoupení).

Šicí stroje shop.cz



Navlečení spodní nitě (cívky)

Bavlněné nebo předené polyesterové nitě o velikosti 80 do 120 (74 do 100 dtex/2) jsou doporučeny pro spodní niť.

Nepoužívejte jinou kvalitu nití než je uvedeno!!!

Jehly

Používejte jehly s označením DBxK5Q1-NY, velikost 11 (Janome označení 770811000)

Stabilizéry

K získání nejlepší kvality vyšívání je třeba použít stabilizéry.

Typy stabilizérů

Tear-away stabilizéry
Použití Tear-away stabilizéru pro tkané látky.

Iron-on stabilizéry
Tento stabilizátor nažehlíme na rub látky žehličkou.

Cut-away stabilizátory
Tento stabilizátor se používá pro pletené a všechny druhy nestabilních látek.

Hydro stabilizátor (vodní)
Tento stabilizátor se používá pro vyřezávané nebo krajkové vyšívání a také pro lícovou stranu a látky jako je froté a materiály s vysokým vlasem.

Samolepící stabilizéry
Tento samolepící stabilizér se používá na malé látky, které nejdou uchytit do rámečku (samet).

Použití stabilizérů

Stabilizéry se používají na rubové straně látky.
Plstěné nebo stabilní látky nepotřebují stabilizovat, takže můžeme vyšívat přímo na ně bez použití stabilizéru. U pevných látek můžete použít tenký papír.Nelepící stabilizéry se používají tam kde se nesmí látka žehlit nebo je obtížné se dostat s žehličkou. Uříznutím většího stabilizéru než je vyšívací rámeček a nasazení do rámečku tak že celý díl je upevněn v rámečku můžete předejít uvolnění látky.

Šicí stroje-shop.cz



Navíjení spodní nitě (cívky)

1) Umístěte kón nitě (špulku nitě) na nejzadnější kolík. Provlékněte niť skrz vodič nitě **A**.

   1.Vodič nitě **A**

2) Provlékněte niť horním a poté spodním otvorem na vodiči nitě **B**.

   2.Vodič nitě **B**

3) Táhněte nit dopředu (k čelní straně přístroje). Chytněte nit oběma rukama a natáhněte nit pevně okolo napínacího disku, tak aby nit do něj vklouzla (viz šipka na přístroji).

   3.Napínací disk

4) Protáhněte nit skrz otvor v cívce z vnitřní strany. Cívku nasaďte na navíječ nitě (cívkovač).

   4.Otvor cívky
   5.Navíječ nitě (dávkovač)

5) Zatlačte na přítlak cívkovače směrem k cívce.

   6.Přítlak cívkovače

6) Stiskněte tlačítko cívkování spodní nitě a držte přitom konec nitě.

   7.Tlačítko cívkování (navíjení) spodní nitě

7) Stiskněte tlačítko pro konec cívkování (navíjení) Nitě jakmile se udělá na cívce pár vrstev nitě. Ustřihněte konec nitě zcela u cívky a stiskněte znovu tlačítko cívkování pro dokončení navíjení.

8) Jakmile je cívka zcela navinuta přístroj automaticky zastaví navíjení nitě. Cívku můžete vyjmout z dávkovače.

9) Nit můžete uříznout pomocí nože na Přístroji (odřez spodní nitě).

   8.Nůž pro odřez spodní nitě



Odstranění krytu chapače

UPOZORNĚNÍ:
Při manipulaci s krytem chapače musí být přístroj vždy vypnut a odpojen od el.sítě.

1) Odtáhněte kryt chapače směrem k sobě.

1.Kryt chapače

2) Odtáhněte západku člunku (cívkového pouzdra). Vyjměte člunek z chapače.

2.Západka člunku

POZNÁMKA:
Při vyjímání člunku provádějte opatrně aby jste nepoškodili chapač.



Vkládání cívky

1) Vložte cívku zpět do člunku (cívkového pouzdra) tak, aby Vám jste nechali alespoň 5cm dlouhý konec nitě směrem ven z cívky (viz.obr.)

1.Cívka
2.Člunek (cívkové pouzdro)

2) Zatáhněte nit do drážky na cívce (viz.obr)

3.Drážka

3) Nit protáhněte drážkou v člunku až se dostanete do otvoru na spodní straně přítlačné planžety pro přítlak spodní nitě.

4.Přítlačná planžeta
5.Konec planžety

4) Nit protáhněte vodícím pérkem tak, aby volný konec nitě měl alespoň 5cm.

6.Vodící pérko



POZNÁMKA:
Konec nitě by jste měli táhnout směrem ven z cívky ve směru hodinových ručiček (viz.obr.).

Šicístroje-shop.cz STRIMA ZECH



Vkládání člunku (cívkového pouzdra)

Držet člunek za západku člunku a vložte ho do chapače.Zatlačte cívku do člunku tak daleko jak jen to bude možné, tak aby výstupek člunku pěkně zapadl do drážky chapače.Po té západku uvolněte.

1.Západka člunku
2.Výstupek člunku
3.Drážka chapače

Nasaďte kryt chapače.

4.Kryt chapače

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Navlékání nití na stroji

Způsob navlékání všech jehel je stejný.Podívejte se jak se navléká první jehla a poté způsob zopakujte na zbývajicích jehlách.

Navlékání jehly č.1

1) Umístěte kón nitě (špulku nitě) do přední řady na pravý kolík. Táhněte nit nahoru a protáhněte skrz pravý otvor ve vodiči z vnitřní strany. Dále táhněte nit přes předpětí horní nitě.

1.Otvor ve vodiči
2.Předpětí horní nitě

2) Protáhněte nit očkem a pod přítlačnou část předpětí mezi talířky a po té vyveďte okolo kolíku předpětí. Nit veďte směrem jak je vyobrazeno na obrázku.

3.Očko předpětí
4.Regulátor předpětí
5.Kolík předpětí

POZNÁMKA:
Směr navlečení ostatních nití provádějte dle obrázku.

3) Nit táhněte přes napětí horní nitě; uvolněte napětí horní nitě pomocí uvolňovací páčky napětí.

6.Uvolňovací páčka napětí horní nitě
7.Napětí horní nitě

4) Držte nit oběma rukama a nit táhněte přes žlábek.

8.Žlábek

šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



5) Táhněte nit dolů do pravé dírky vodiče nitě.

1.Pravá dírka vodiče nitě

6) Táhněte nit zprava do očka pružinky.

2.Očko pružinky

7) Táhněte nit nahoru do druhé dírky vodiče nitě.

3.Druhá dírka vodiče nitě

8) Pokračujte nahoru směrem k niťové páce.Protáhněte zprava nit skrz očko niťové páky.

4.Niťová páka

9) Táhněte nit dolů skrz třetí očko niťového vodiče.

5.Třetí očko vodiče nitě

10) Táhněte nit dolů do spodního vodiče nitě a protáhněte skrz pravou dírku.

6.Pravá dírka spodního vodiče

11) Nit spusťte dolů skrz dírku, pod pomocnou Pružinku.

7.Pomocná pružinka

12) Navlékněte nit zepředu do jehly pomocí navlékače nitě (viz.následující strana).

13) Protáhněte nit dolů přes otvor v přítlačné patce.Táhněte nit nahoru a vtlačte nit do pružiny.

8.Otvor v přítlačné patce
9.Pružina

14) Uvolňovací páčku napětí opět vraťte do polohy tak, aby talířky byli sevřené.

10.Páčka napětí

Šicístroje-shop.cz STRIMA CZECH



Navlékání nitě pomocí navlékače nitě

1) Uchopíme navlékač, nit zasuneme do navlékače tak, aby značka na navlékači byla směrem nahoru a nit byla vsunuta ve **Y** drážkách.

1.Značka navlékače
2.**Y**-drážka

2) Navlékač s nití stáhneme po **V**-drážce po jehle k očku jehly.

3.**V**-drážka

3) Zlehka na navlékač zatlačíme tak, aby nit prošla skrz očko v jehle. Z navlékače se vysune kolík, který protáhne nit skrz jehlu.

4.Kolík navlékače

4) Pomocí pinzety vytáhneme konec nitě směrem k zadní straně přístroje.

5.Pinzeta

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Nastavení látky ve vyšívacím rámečku

1) Na vrub látky umístěte stabilizér.Označte na horní straně látky střed.

1.Látka
2.Střed
3.Stabilizér

2) Umístěte šablonu s vnitřním rámečkem na látku. Šipky na šabloně a rámečku musí směřovat směrem od Vás. Střed na látce musí být zarovnaný se středem na šabloně.

4.Vnitřní rámeček
5.Šablona
6.Šipka

3) Přiložte vnější rámeček a povolte jej napínacím šroubem.

7.Vnější rámeček
8.Napínací šroub

4) Držte vnitřní rámeček a látku dohromady a zatlačte do vnějšího rámečku. Střed látky a šablony musí být zarovnány na střed. Netlačte na ramena rámečku pouze na vnitřní rámeček.

9.Rameno rámečku

5) Napínací šroub na vnějším rámečku zlehka dotáhněte. Vyrovnejte látku pokud je zvlněná.

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že spodní hrana vnitřního rámečku je zarovnána se spodní hranou vnějšího rámečku.

6) Dotáhněte napínací šroub.

7) Vyjměte šablonu.

Šicí stroje-shop.cz



Nastavení držáku rámečku pro další rámečky

Uchopte ramena rámečku oběma rukama a vložte je mezi svorky na držáku rámečku.Ramena rámečku zatlačte tak daleko, dokud výstupek na rameni nevklouzne do aretační jamky v držáku rámečku.

1.Rameno rámečku
2.Svorka držáku
3.Aretační jamka
4.Výstupek na rameni

POZNÁMKA:
Při vkládání rámečku do držáku dbejte na to, aby jste ho vkládali rovnoměrně a nehýbali jste s ním nahoru a dolů. Mohlo by dojít k poškození držáku.
Vždy vkládejte rámeček do držáku tak, aby šipky na rámečku směřovali směrem od Vás.Dávejte pozor, aby se Vám látka nedostala do držáku.

5.Šipka



Nastavení držáku rámečku pro ostatní typy rámečku

Držák rámečku poskytuje 3 pozice uchycení. Odšroubujte šrouby, které drží držák rámečku na pojezdu a po té držák vyjměte.

Odšroubujte šrouby na držáku rámečku na levé i pravé straně.

1.Šrouby

Přemístěte ramena držáku do pozice **A,B** nebo **C** na držáku dle velikosti rámečku. (Standardní umístění je v pozici **A)** Po té šrouby dejte zpět a dotáhněte.

2.Levé rameno držáku
3.Pravé rameno držáku
4.Pojezd držáku

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH





Kapitola 2: Základní operace

Základní operace s ovládacím panelem přístroje

Ovládací tlačítka na panelu

1) **Tlačítko start/stop**
Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo zastavení přístroje.Tlačítko se rozsvítí červeně jakmile přístroj začne vyšívat a zeleně jakmile se přístroj zastavý.

2) **Tlačítko odstřihu nitě**
Pro odstřih nití zmáčkněte toto tlačítko.

3) **Tlačítko cívkování spodní nitě**
Stiskněte tlačítko pro navíjení spodní nitě.

Použijte ovládací panel přístroje pro ovládání přístroje bez RCS jednotky (přídavného ovládacího panelu).

Funkce tlačítek

1) **Tlačítko MODE**
Stiskněte toto tlačítko pro výběr jednoho z následujících módů.

1.Připraveno k šití (Ready to sew)
2.Nastavení počtu stehů
3.Nastavení barevné sekce
4.Nastavení jehelní pozice
5.Výběr vyšívacích vzorů
6.Moje nastavení

2) **Tlačítko dráhy**
Stiskněte toto tlačítko pro kontrolu hranic vyšívacího vzoru bez vyšívání.

3) **Tlačítka šipek**
Tyto tlačítka mohou být použity pro posun výšivky ve směru ve vyšívacím módu.V ostatních módech slouží šipky pro listování.

4) **Tlačítko ENTER**
Toto tlačítko stiskněte pro potvrzení Vašeho výběru nebo potvrzení nastavení.

5) **Regulátor nastavení jasu display**
Pomocí tohoto tlačítka změníte jas display.

Šicí stroje shop.cz
STRIMA CZECH



LCD obrazovka

1) Když zapnete přístroj hlavních vypínačem, na LCD display se objeví **[W:00]**. Stiskněte tlačítko ENTER a rámeček se pohne do startovací pozice.
   1.LCD obrazovka
   2.Tlačítko ENTER

POZNÁMKA:
Pokud se na display objeví **[E:03]**, stiskněte tlačítko ENTER pro nastavení počáteční polohy jehelní lišty.Po nastavení počáteční polohy se objeví na obrazovce [W:00].

2) Na LCD display se objeví **[W:01]**. Stiskněte tlačítko MODE pro nový projekt nebo stiskněte tlačítko ENTER pokud si přejete pokračovat v posledním projektu než jste vypnuli přístroj.

   3.Tlačítko MODE

3) Na display se zobrazí Ready to Sew mód. V tomto módu zobrazuje display následující informace:

   4.Typ rámečku
   M1: MB rámeček 240x200
   M2: MB rámeček 126x110
   M3: MB rámeček 50x50
   M4: MB rámeček na čepice 100x60 (možnost dokoupení)

   5.Počítadlo stehů

   6.Sekce barev
   13:Počet barev ve výšivce
   01:Pořadové číslo aktuální barvy

   7.Číslo jehly

Šicí stroje shop.cz STRIKE CZECH



Nastavení přístroje

Stiskněte tlačítko MODE pro výběr požadované funkce a její změny nastavení.Po stisknutí začne požadovaná funkce blikat. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr další funkce nebo stiskněte tlačítko ENTER pro změnu nastavení.

1.MODE tlačítko
2.ENTER tlačítko



Nastavení počtu stehů
Můžete nastavit číslo stehu kde si přejete začít vyšívat. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr čísla stehu a stiskněte tlačítko ENTER. Pro změnu hodnoty stehu stiskněte některou z šipek nahoru/dolu. Stiskněte tlačítko ENTER uložení změny v nastavení.



Nastavení barevné sekce (vrstev)
Můžete změnit barevnou sekci tam kde si přejete začít vyšívat.
Stiskněte tlačítko MODE pro výběr barevné sekce a po té tlačítko ENTER .Pomocí tlačítek šipek (nahoru/dolu) zvolíme požadovanou sekci.Stiskneme tlačítko ENTER pro uložení nastavení.



Nastavení jehelní pozice
Můžete si zvolit kterou jehlou začnete vyšívat.
Stiskněte tlačítko MODE pro výběr čísla jehly a stiskněte tlačítko ENTER.Pomocí tlačítek šipek (nahoru/dolu) vybereme číslo jehly, kterou chceme začít vyšívat.Po té stiskněte tlačítko ENTER pro uložení nastavení.



Výběr vyšívacího vzoru
Nejprve musíte mít uložená data v interní paměti přístroje pomocí programu **Digitizér MB for multi-needle** (možnost dokoupení) nebo přes ovládací panel RCS (možnost dokoupení).

Stiskněte tlačítko MODE pro výběr sekce vyšívacích vzorů a stiskněte tlačítko ENTER. Pomocí tlačítek šipek (nahoru/dolu) vybereme požadovaný vyšívací vzor.Po té stiskněte tlačítko ENTER pro uložení nastavení.



Začátek vyšívaní

1) Vyberte vzor, který požadujete vyšít.Na LCD display se zobrazí Ready to sew (připraveno pro vyšívání).

POZNÁMKA:
Výsledek vyšívání velice záleží na látce a kvalitě používaných nití.Před začátkem vyšívání si vyzkoušejte na stejném typu látky ušít požadovaný vzor zda bude výšivka kvalitní.

2) Stiskněte tlačítko ENTER pro překontrolování číselného kódu barvy nitě přiřazené k číslu jehly. Na obrazovce se objeví číslo jehly a kód barvy.

1.Tlačítko ENTER
2.Číslo jehly
3.Kód barvy

Nastavte pozici chapače pomocí tlačítek šipek pokud je to vyžadováno.

4.Tlačítka šipek

3) Pro kontrolu začátku vyšívání můžeme snížit pomocí šroubováčku jehelní tyč k látce tak, abychom viděli přesný bod začátku vyšívání (viz.obr.). Jehelní tyč můžeme také stáhnout k látce pomocí ručního kola ve směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ:
Před začátkem vyšívání musí být jehla opět v horní pozici.Toto provedeme pomocí stisknutí tlačítka Odstřihu nitě.V žádném případě nesmíme přístroj vypnout aniž by jsme měli jehelní tyč v základní poloze. Pokud by se tak nestalo, mohlo by dojít k poškození stroje.

4) Stiskněte tlačítko pro kontrolu pracovní plochy pro překontrolování velikosti a pozice vybraného vyšívacího vzoru.

5.Tlačítko kontroly pracovní plochy

POZNÁMKA:
Překontrolujte zda zbytek látky nebrání pojezdu při vyšívání.



5) Stiskněte tlačítko START/STOP, na display se objeví hláška o potvrzení požadovaného rámečku, který chcete použít.

6.Tlačítko START/STOP
7.Potvrzovací hláška

POZNÁMKA:
Pokud stisknete tlačítko START/STOP když je páčka napětí v otevřené poloze objeví se na display varovná hláška [W:03]. Musíte vrátit páčku napětí zpět do uzavřené polohy.

Zkontrolujte velikost rámečku a stiskněte tlačítko START/STOP znovu pro ušití několika stehů.

6) Stiskněte tlačítko START/STOP pro zastavení vyšívání. Ostřihněte konec nitě těsně u látky a začátku vyšívání.

Potom stiskněte znovu tlačítko START/STOP. Přístroj vyšije vzor čtyřmi barvami a automaticky se zastaví.

Navlečte další barevnou škálu a stiskněte tlačítko START/STOP k pokračování vyšívání.



Pokud se nit přetrhne nebo vyvleče během vyšívání, přístroj se automaticky zastaví a rámeček se posune zpět do pozice kde se jit roztrhla nebo vyvlékla.Samozřejmě můžete jemně doladit pozici začátku vyšívání pomocí pohybu rámečku.

Stiskněte tlačítko ENTER pro výběr čísla stehu.

8.Tlačítko ENTER

Stiskněte tlačítko šipky (nahoru) pro pohyb rámečku o 10stehů dopředu.

9.Tlačítko šipky nahoru

Stiskněte tlačítko šipky (dolu) pro pohyb rámečku o 10stehů dopředu.

10.Tlačítko šipky dolu



Oddělání vyšívacího rámečku,

1) Uchopte ramena rámečku oběma rukama ze spodu a mírně zatlačte, aby se ramena vyhákly z aretace a přitáhněte k sobě.

1.Rameno rámečku
2.Výstupek na rameni

2) Povolte napínací šroub do protisměru hodinových ručiček.

3.Napínací šroub

3) Vyjměte vnitřní rámeček a látku.

4.Vnitřní rámeček

POZNÁMKA:
Před vypnutím přístroje se ujistěte, že jehelní tyč je v horní poloze. Pro kontrolu stiskněte Tlačítko Odstřihu.

Šicí stroje-shop.cz
STRIM CZECH









Nastavení napětí nitě

Nastavení napětí horní nitě

Nastavení napětí horní nitě provedeme pomocí kolečka napětí horní nitě.

1.Kolečko nastavení napětí horní nitě

POZNÁMKA:
Pokud nit při vyšívání vyskakuje z regulace napětí můžeme vyrovnat vstup nitě do regulátoru napětí pomocí utažení regulátoru předpětí horní nitě.

2.Regulátor předpětí horní nitě

Napětí nitě je příliš velké
Pokud je napětí horní nitě příliš velké, spodní nit se ukáže na horní straně látky.Potom musíme otočit regulátorem napětí horní nitě na menší číslo.

3.Spodní nit

Napětí horní nitě je příliš malé
Pokud je napětí horní nitě příliš malé, spodní nit vytváří smyčky a vypadá otřepeně. Potom musíme otočit regulátor napětí horní nitě na vetší číslo.

Nastavení napětí spodní nitě

Pro utažení napětí spodní nitě otočte šroubek na člunku ve směru hodinových ručiček.

Pro povolení napětí spodní nitě otočte šroubek na člunku v proti směru hodinových ručiček.

Po nastavení otestujte napětí tak, že uchopte člunek, povytáhněte kousek nit a zkuste zpustit člunek dolů dle obr. Člunek by měl klesat k zemi pomalu.

POZNÁMKA:
Pro nastavení napětí pohybujeme šroubkem opatrně pro jemnější doladění.

1.Šroubek pro nastavení napětí spodní nitě

Šicístroje-Shop.cz STUHA CZECH



Výměna jehly

VAROVÁNÍ!!!!

Před výměnou jehly mějte vždy přístroj vypnutý!!!

Kontrola jehly

Pravidelně kontrolujte jehlu. Je-li tupá nebo ohnutá je třeba jehlu vyměnit.

Pro překontrolování rovnosti jehly, položte jehlu na nějakou rovnou plochu (sklo,rovný stůl,atd.), Mezera mezi jehelní osou a kontrolní plochou musí být konstantní.

1.Mezera

UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nepoužívejte ohnutou nebo tupou jehlu. Ohnutá jehla může způsobit rozbití stehové desky.



Výměna jehly
Povolte šroubek jehly pomocí malého šroubováčku, který je součástí příslušenství. Vyjměte jehlu z držáku.

2.Malý šroubováček
3.Šroubek jehly

Vložte novou jehlu do držáku s delší drážkou směrem k obsluze.
Zasuňte jehlu nahoru do držáku tak jak je to jenom možné a šroubek utáhněte.

4.Dlouhá drážka

POZNÁMKA:
Používejte jehly DBxK5Q1-NY o velikosti 11 (Janome číslo 770811000).

Šicístroje-shop.cz STRIKA CZECH



Základní operace s ovládacím displayem RCS

Ovládací tlačítka na panelu

1) **START/STOP tlačítko**
Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavení přístroje. Tlačítko svítí červeně pokud je zahájeno vyšívání. Pokud svití zeleně znamená to, že přístroje nevyšívá.

2) **Tlačítko automatického odstřihu nitě**
Stiskněte toto tlačítko pro odstřih nití.

3) **Tlačítko dráhy**
Stiskněte toto tlačítko pro kontrolu hranic vyšívacího vzoru bez vyšívání.

4) **Tlačítka šipek**
Tyto tlačítka mohou být použity pro posun výšivky ve směru ve vyšívacím módu.V ostatních módech slouží šipky pro listování.

5) **Tlačítko vycentrování pojezdu**
Stiskněte toto tlačítko pro vycentrování pojezdu.

6) **Tlačítko zpětného kroku stehu**
Stiskněte toto tlačítko pro posuv rámečku zpět. Rámeček se posune zpět o 10stehů na jedno zmáčknutí.

7) **Tlačítko posuvu kroku stehu**
Stiskněte toto tlačítko pro posuv rámečku vpřed. Rámeček se posune vpřed o 10stehů na jedno zmáčknutí.

8) Tlačítko navíjení spodní nitě (cívky)
Stiskněte toto tlačítko pro navití cívky.Kontrolka se rozsvítí jakmile se začne cívka navíjet.

9.Kontrolka

Šicí stroje shop.cz STRIMA CZECH







Funkce tlačítek

UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte se displaye tvrdými nebo ostrými předměty jako je tužka, šroubovák, atd.



Na panel a tlačítka tiskněte zlehka, jinak by mohlo dojít k poškození jednotky.

1) **Tlačítko MENU**
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete menu kde jsou k dispozici následující 4 módy:
- Vyšívací vzory v paměti
- Monogramy
- Editace
- Odpojení RCS ovládacího panelu

2) **Tlačítko pro otevření uložených dat**
Toto tlačítko slouží k otevření uložených vyšívacích vzorů z různých zdrojů.

3) **Tlačítko SET**
Stisknutím tohoto tlačítka se dostanete do sekce kde si můžete nastavit vlastnosti přístroje.

4) **Tlačítko pomoci**
Stiskněte toto tlačítko k otevření pomocných filmových ukázek.

5) **Tlačítka stránek**
Stisknutím tlačítka ← se Vám ukáže předchozí obrazovka.
Stisknutím tlačítka → se Vám ukáže následující obrazovka.

6) **Tlačítka šipek**
Stisknutím těchto tlačítek vyberete funkci která následuje ve směru šipky.

7) **Tlačítko výstupu**
Stiskněte toto tlačítko pro výstup z aktuální obrazovky do předešlé obrazovky.

8) **Tlačítko OK**
Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíme námi zvolenou funkci nebo operaci.

9) **Tlačítka Kruh (tlačítka funkcí)**
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujeme námi vybranou funkci znázorněnou ikonou vedle daného tlačítka.

Šijstroje-shop.cz STRUNZECH



Obrazovka s pomocnými ukázkami

Stiskněte tlačítko pomoci k otevření menu s ukázkami. Můžete vidět 6 různých typů ukázek základních operací.

1.Tlačítko pomoci

Vyberte pomocné téma, které si přejete vidět, pomocí tlačítek šipka vyberte požadované téma a stiskněte tlačítko OK.

2.Tlačítko šipek
3.Tlačítko OK

Stiskněte tlačítko kruhu, vedle kterého je symbol ▶ pro spuštění ukázky. Pro zastavení ukázky stiskněte tlačítko kruhu, vedle kterého je symbol ■. Můžete přetáčet ukázku směrem vpřed či vzad pomocí tlačítek kruhu, vedle kterých je symbol ⏩ a ⏪.

4.Tlačítko kruhu - Symbol přehrávání
5.Tlačítko kruhu - Symbol zastavení
6.Tlačítko kruhu - Symbol přetočení vpřed
7.Tlačítko kruhu - Symbol přetočení vzad

Stiskněte tlačítko kruhu, vedle kterého je symbol ⮐ pro návrat do hlavního menu.

8.Tlačítko kruhu – Symbol návratu do hl.menu

Šicístroje shop.cz



Odpojení RCS ovládacího panelu

Můžete použít RCS ovládací panel k ovládání ještě dalších dvou přístrojů MB-4. Po nastavení první MB-4 stiskněte tlačítko MENU a stiskněte tlačítko kruhu, vedle kterého je symbol .

1.Tlačítko MENU
2.Tlačítko kruhu – Symbol RCS ovl. panelu

Na display se objeví potvrzující hláška.
Stiskněte tlačítko OK a LCD dispaly na RCS panelu zhasne.

3.Tlačítko OK

Odpojte RCS ovládací panel od přístroje

4.RCS konektor

LCD display na ovládacím panelu přístroje zobrazí totožné údaje jako na RSC panelu.

5.Ovládací panel přístroje

Šicí stroje shop.cz
STRIMA CZECH

Kapitola 3: Pokročilé operace s RCS jednotkou

Výběr vyšívacích vzorů pomocí RCS panelu



Když zapnete přístroj hlavním vypínačem, na LCD display se objeví varovná hláška, která je zobrazena několik málo sekund.

Stiskněte tlačítko OK a pojezd se vrátí do startovní pozice. Dávejte pozor, aby jste neměli žádné předměty či ruce v dráze pojezdu.Toto varování také zobrazí úvodní varovná hláška.

1.Tlačítko OK



Po té se na LCD display objeví hláška o tom, zda se chcete vrátit k poslednímu projektu či nikoliv. Stiskněte tlačítko OK pokud si přejete pokračovat v posledním projektu, se kterým jste pracoval před vypnutím přístroje. Nebo stiskněte tlačítko **X** výstupu pro vytvoření nového projektu.

2.Tlačítko výstupu



Pokud stisknete tlačítko výstupu **X** na LCD display se objeví vyšívací vzory uložené v přístroji.

Pro výběr monogramů nebo editovacího módu stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu A~Z nebo ▦.

3.Tlačítko kruhu **O** - Symbol monogramů A~Z
4.Tlačítko kruhu **O** - Symbol editace ▦



V módu monogramů můžete vybrat 10 fontů písma, 2-písmenné, 3-písmenné a lemovací vzory.



V editačním módu můžete pozměňovat a kombinovat vyšívací vzory importované z různých zdrojů tzn:

- z vnitřní paměti přístroje
- z CD
- z počítače
- z flash karty
- z internetu



Výběr vyšívacích vzorů z vnitřní paměti

Ve vnitřní paměti přístroje je 50různých vyšívacích návrhů rozdělených dle velikosti rámečku.

Pro zobrazení další vyšívacích návrhů stiskněte tlačítko další stránky

1.Tlačítko další stránky

Stisknutím tlačítka předchozí stránky se vrátíte do předchozí stránky

2.Tlačítko předchozí stránky

A: Návrhy na stranách 1/7 až 2/7 jsou pro rámeček M1 (MB rámeček 126x110)

B: Návrhy na stranách 3/7 až 6/7 jsou pro rámeček M2 (MB rámeček 240x200)

C: Návrhy na straně 7/7 jsou pro rámeček M3 (MB rámeček 50x50)

Šicí stroje shop.cz



Vyberte požadovaný vyšívací vzor stisknutím LCD display v místě vybraného vzoru. Otevře se okno s podrobným popisem vyšívaného vzoru.

1.Tlačítko LCD display

Obrazovka obsahuje náhled výšivky vybraného vzoru a detailních informací o vyšívaném vzoru.

2.Náhled výšivky
3.Velikost výšivky
4.Doba vyšívání v minutách
5.Celkový počet barev ve výšivce
6.Celkový počet stehů
7.Číslo jehly
8.Barva přidělená číslu jehly

Stiskněte tlačítko následující stránky → pro připomenutí seznamu barev výšivky.

9.Tlačítko další stránky →



Tlačítka Kruh (tlačítka funkcí)

Seznam výběru barev

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu seznamu barev 4/8.

1.Tlačítko **O** – Symbol seznamu barev 4/8

Nastavení sekce barev (vrstev)
Můžete vybrat barevnou sekci od toho stehu kde potřebujete začít vyšívat.
Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu pro zvolení další barevné sekce.

2.Tlačítko **O** – Symbol další barevné sekce

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu pro zvolení předešlé barevné sekce.

3.Tlačítko **O** – Symbol předešlé barevné sekce

Vybraná barevná sekce bude zvýrazněná červeným orámováním.

Automatické přidělení barev
Pokud otevřete soubor s příponou DST (Tajima výšivky), tak musíte přidělit informace o barvách (soubor tyto informace neobsahuje). Pro přidělení barev automaticky, stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu automatického přidělení barev.

4.Tlačítko **O** – Symbol pro přidělení barev automaticky

Šicí stroje-shop.cz



Manuální přiřazení barev

Barvy jsou optimálně automaticky přiděleny k jehlám. Samozřejmě jde barvy přidělit k jehlám manuálně.

Pokud má nový vyšívací vzor barvu nitě, která je stejná jako jedna z předešlých ušitých barev, můžete stanovit změnu barvy manuálně tak, že nepotřebujte převlékat jehlu, která je již navlečená barvou pro nový vzor.

1)Vyberte barevnou sekci barvy, která je stejná jako ta ušitá z předešlého vzoru stisknutím tlačítka **O** vedle symbolu další barevné sekce nebo tlačítka **O** symbol předešlé barevné sekce.

1. Tlačítko **O** – Symbol barevných sekcí

2)Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu manuálního přidělení barev a změna se provede.

2.Tlačítko **O** – Symbol pro přidělení barev Manuálně

3)

Šicí stroje-shop.cz STRIMA CZECH



Monogramy

Tady jsou 3 stránky oken s monogramama. Stiskněte tlačítka další stránka ⇨ nebo předešlé stránky ⇦ k zobrazení následující nebo předešlé stránky.

1. Tlačítka stránek

Stránka 1: Roman abeceda a výplně

Stránka 2: Čísla, interpunkční znaky a symboly

Stránka 3: Evropská přízvučná písma

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Tlačítka Kruh (tlačítka funkcí)

Výběr fontů
Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu fontů, které chcete otevřít.

1. Tlačítko **O** – Symbol fontů

Stiskněte tlačítka šipek výběr požadovaného typu fontu nebo lemovacího vzoru.
Vybraný typ fontu bude orámován červeně se šipkou.
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení Vašeho výběru.

2.Tlačítko šipek
3.Tlačítko OK



Orientace způsobu fontů
Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu orientace AB pro výběr horizontální nebo vertikální polohy střídavě.
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru.

4.Tlačítko **O** – Symbol orientace AB



Velikost fontů
Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu velikosti fontu M (LMS) k výběru jedné ze tří velikostí fontu.
L: 30mm
M: 20mm
S: 10mm

Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru.

5.Tlačítko **O** – Symbol velikosti fontu M (LMS)



Velké a malé fonty
Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu **A/a** pro změnu fontu na velké či malé. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru.

6.Tlačítko **O** – Symbol velké a malé fonty **A/a**





Zadávání charakteristik

Příklad: „Jump“ v Gothic fontu

Vyberte Gothic font.
Stiskněte požadované tlačítko abecedy pro zadaání charakteristiky.

Zvolte Velké fonty a stiskněte „J“.

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu **A/a** pro změnu na malé fonty.

1. Tlačítko **O** – Symbol velké a malé fonty **A/a**

Vyberte malé fonty „u“ , „m“ a „p“.
Stiskněte tlačítko OK.

2.Tlačítko OK

Zobrazí se nám okno Ready to sew (připraveno k vyšívání).

Uložení monogramů
Můžete uložit monogram jako data. Po zadání charakteristik stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu pro uložení charakteristik.

1.Tlačítko **O** - vedle symbolu uložení dat

Zobrazí se okno pro uložení dat. Vyberte oblast kam se mají data uložit a stiskněte tlačítko OK (viz. strana 59-60).

2.Tlačítko OK

šicístroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Korekce textu

Vymazání fontu:
Stiskněte tlačítko šipky k přemístění kursoru pod font a po té ho můžete vymazat stisknutím tlačítka **O** vedle symbolu .

1. Tlačítko šipek
2. Kursor
3. Tlačítko **O** - vedle symbolu

Vložení fontu:
Stiskněte tlačítko šipky k přemístění kursoru pod font, vedle kterého chcete vložit nový font a po té stiskněte Vámi požadovaný font.

Nový font bude vložen před kursor.

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Přemístění monogramů

Můžete vybrat jeden ze tří způsobů přemístění monogramů.

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ABC pro levé, střední nebo pravé zarovnání.

1. Tlačítko **O** vedle symbolu ABC

Horizontální orientace

ABC Zarovnání na levo

ABC Zarovnání na střed

ABC Zarovnání na vpravo

Vertikální orientace

ABC Zarovnání shora

ABC Zarovnání ze středu

ABC Zarovnání ze spodu

Šicí stroje shop.cz STRNAD CZECH













Více barevné monogramy

Můžete vyšívat vícebarevné monogramy přidělením barvy na každý font zvlášť.

1) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu pravé šipky ➔ k zobrazení alternativních funkčních tlačítek.

1.Tlačítko **O** – Symbol vedle pravé šipky

2) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu rozdělení ABC AIBIC

2.Tlačítko **O** – Symbol rozdělení ABC AIBIC

3) Seznam barev se zobrazí.
Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu automatického přidělení barvy pro otevření barevné palety.

3.Tlačítko **O** - vedle symbolu paleta

4) Zobrazí se paleta barev.
Vyberte požadovanou barvu z palety barev pomocí tlačítek šipek.

4.Tlačítka šipek

Zvolená barva bude orámovaná červeně, kod barvy a název barvy bude zobrazen pod zvoleným fontem.

5) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu další barevné sekce.

5.Tlačítko **O** vedle symbolu další barevné sekce

6) Vyberte tlačítky šipek barvu pro další font a opakujte kroky 5-6.

7) Po vybrání všech barev stiskněte tlačítko OK.

6.Tlačítko OK

Editace

V editačním módu můžete nastavit a kombinovat vyšívací vzory a monogramy.



1) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu editace.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu editace ▦



2) Zobrazí se editační okno.



3) Stiskněte tlačítko MENU a tlačítko **O** vedle symbolu vestavěných vzorů pro import.

2.Tlačítko MENU
3.Tlačítko **O** vedle symbolu vestavěných vzorů

Můžete také naimportovat monogramy a vyšívací vzory z dalších zdrojů jako je ATA počítačová karta, USB, atd.



4) Vyberte požadovaný vyšívací vzor pro import.



5)Otevře se editační okno a importovaný vyšívací vzor se objevý v editačním okně.

4.Editační okno







Editace

Výběr rámečku

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony rámečku ▭.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony rámečku ▭

Funkční klávesa stanový změnu výběru rámečku. Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony požadovaného rámečku **M1,M2,M3 a M4**. Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony návratu ↩ a editační obrazovka se změní dle velikosti vybraného rámečku.

2.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony **M1,M2,M3 a M4**

3.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony návratu ↩

Pro výběr optimálního Tajima rámečku, stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony šipky doprava ➔.

4.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony šipky doprava ➔

Následujících 10 typů rámečků může být vybráno:
M1: MB rámeček 240x200mm
M2: MBb rámeček 126x110mm
M3: MB rámeček 50x50mm
M4: Rámeček na čepici 100x60mm (možnost dokoupení)
T1: Tajima rámeček 24x24mm (možnost dokoupení)
T2: Tajima rámeček 38x38mm (možnost dokoupení)
T3: Tajima rámeček 59x59mm (možnost dokoupení)
T4: Tajima rámeček 79x79mm (možnost dokoupení)
T5: Tajima rámeček 100x100mm (možnost dokoupení)
T6: Tajima rámeček 39x160mm (možnost dokoupení)

Přesun vyšívacího vzoru

V editačním okně se dotkněte prstem pro přesun vyšívacího vzoru a táhněte na požadované místo. Můžete také přesouvat vybraný vzor pomocí směrových šipek.

1.Směrové šipky

Změna velikosti vyšívacího vzoru

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony změna velikosti a funkční klávesa stanový změnu velikosti.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony změna velikosti

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony zvětšení velikosti a funkční klávesa stanový změnu velikosti.

2.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony zvětšení velikosti

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony zmenšení velikosti a funkční klávesa stanový změnu velikosti.

3.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony zvětšení velikosti

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony návratu ↩ a změna velikost vzoru se potvrdí.

4.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony návratu ↩

Velikost vzoru se může měnit od 80% do 120%. Velikost vzoru je indikována v okně pod editační obrazovkou.

5.Okno velikosti







Rotace vyšívacího vzoru

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace a funkční klávesa stanový změnu rotace.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace ve směru hodinových ručiček o 1 stupeň a funkční klávesa stanový změnu rotace.

2.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace ve směru hodinových ručiček o 1 stupeň

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace v protisměru hodinových ručiček o 1 stupeň a funkční klávesa stanový změnu rotace.

3.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace v protisměru hodinových ručiček o 1 stupeň

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace o 90°C ve směru hodinových ručiček a funkční klávesa stanový změnu rotace.

4.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace o 90°C ve směru hodinových ručiček

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace o 90°C v protisměru hodinových ručiček a funkční klávesa stanový změnu rotace.

5.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony rotace o 90°C v protisměru hodinových ručiček

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony návratu ↩ pro potvrzení změny. Úhel otočení vyšívacího vzoru je indikován v okně pod editační obrazovkou.

6.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony návratu ↩

7.Okno rotace

Vymazání vyšívacího vzoru

Vyberte vyšívací vzor, který chcete vymazat označením prstem v editační obrazovce. Vybraný vyšívací vzor je indikován zeleným rámečkem okolo.

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony vymazání pro vymazání vzoru.

1. Tlačítko **O** vedle symbolu ikony vymazání

Ukládání souboru

To je doporučeno pro uložení originálně vytvořeného vyšívacího vzoru v editačním okně.Vzor se uloží ve formátu **.jef+**

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony pro ukládání a obrazovka pro ukládání se zobrazí. Viz.str. 70-71

1.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony pro ukládání

Pro zobrazení alternativních funkčních kláves stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony šipky doprava →

2. Tlačítko **O** vedle symbolu ikony šipky doprava →



Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony šipky doprava ➔ pro zobrazení alternativních funkčních kláves.

1. Tlačítko **O** vedle symbolu ikony šipky doprava ➔

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony šipky doleva ← pro zobrazení alternativních funkčních kláves.

2. Tlačítko **O** vedle symbolu ikony šipky doleva ←



Duplikace vyšívacího vzoru

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony kopírování pro duplikaci vzoru.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony kopírování

Poznámka:
Originální vyšívací vzor bude překryt vytvořenou kopií, proto je potřeba s kopií pohnout.



Otočení vyšívacího vzoru zrcadlově

Pro otočení vzoru vertikálně stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony vertikálního otočení

1.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony vertikálního otočení

Pro otočení vzoru horizontálně stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony horizontálního otočení

1.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony horizontálního otočení



Monogramy v oblouku

Můžete vytvořit monogramy v horním nebo dolním oblouku.

1)Navolte znaky v editačním okně. Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony oblouku

1.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony oblouku

2)Zobrazí se další funkční klávesy

Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony horního oblouku .

2.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony horního oblouku

3) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu ikony spodního oblouku .

2.Tlačítko **O** vedle symbolu ikony spodního oblouku

4) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu rozšíření.

4. Tlačítko **O** vedle symbolu rozšíření.

5) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu zúžení.

5. Tlačítko **O** vedle symbolu zúžení.

6) Po nastavení tvaru spodního oblouku, stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu návratu pro potvrzení tvaru.

6. Tlačítko **O** vedle symbolu návratu.

šicí-stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Nastavení barev

Barva pozadí plochy editoru a barva stehu může být změněna pro simulaci barev látky a nití.

1) Stiskněte tlačítko **O** vedle ikonky barev a otevře se vám paleta barev.

1. Tlačítko **O** vedle ikonky barev.

2) Stiskněte tlačítko **O** vedle ikony pozadí/nitě pro volbu barev pro pozadí nebo nitě.

Pro nastavení barev nití:
3) Stiskněte požadovanou ikonku barvy pro její výběr a posouvejte posuvník na boku pro nastavení její světlosti.

2. Ikonka barvy.
3. Posuvník.

4) Pokud si chcete nastavenou barvu pojmenovat, stiskněte tlačítko **O** vedle ikonky „Name“. Otevře se Vám klávesnice.
Napište libovolný název a potvrďte ho klávesou „OK“.

4. Tlačítko **O** vedle ikonky „Name“.
5. Klávesa „OK“.

5) Stiskněte tlačítko **O** vedle značky další nitě, to umožní vybrat barvu pro další nit.

7. Tlačítko **O** vedle značky další nitě.

Zopakujte výše napsané kroky pro nastavení barev pro všechny nitě.
Stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení nastavení.

6) Program se vrátí zpět do editoru.
Stiskněte tlačítko „OK“.

7) Otevře se okno „připraveno k šití“ (Ready to sew). Nitě se zobrazí v nastavené barvě a seznam zobrazí nová jména barev, které jste nastavili.

8. Seznam barev.



Kombinování obrazů a textu

1) Stiskněte klávesu „MENU“.

1. klávesa „MENU“.

2) Stiskněte tlačítko **O** vedle ikonky vložení obrázku.

2. Tlačítko **O** vedle vložení obrázku.
3. Tlačítko „OK“.

3) Otevře se nabídka předloh obrázků. Vyberte obrázek číslo 6.

4) Otevře se editor a v něm se objeví vybraný obrázek.

5) Přesuňte obrázek do pravého spodního rohu pomocí šipek nebo táhnutím prstem.

4. Šipky

6) Vytvořte kopii obrázku stisknutím tlačítka **O** vedle ikonky kopírování.
Překlopte kopii horizontálně stisknutím tlačítka **O** vedle ikonky překlopení horizontálně.

5. Tlačítko **O** vedle ikonky kopírování.
6. Tlačítko **O** vedle ikonky překlopení horizontálně.

šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



8) Přesuňte překlopený obrázek do levého spodního rohu editoru pomocí šipek nebo táhnutím prstem.

8. Šipky

9) Vytvořte kopii a překlopte ji vertikálně tlačítkem pod horizontálním překlopením. Přesuňte ji šipkami nebo prstem do levého horního rohu.
Vytvořte kopii a překlopte ji horizontálně. Přesuňte ji šipkami nebo prstem do pravého horního rohu.

10) Stiskněte tlačítko „MENU“. Stiskněte tlačítko **O** vedle ikonky monogramu.

9. Tlačítko **O** vedle ikonky monogramu.

11) Otevře se okno s monogramy. Napište libovolné slovo, např. „USMĚJ SE“ a stiskněte tlačítko „OK“.

12) Program se vrátí zpět do editoru. Uprostřed se zobrazí text „USMĚJ SE“.
Stiskněte tlačítko **O** vedle malé šipky pro zobrazení alternativních možností editoru.

10. Tlačítko **O** vedle malé šipky.

Šicí stroje-shop.cz
STRMA CZECH



13) Stiskněte tlačítko **O** vedle ikonky nastavení spodního oblouku.

11. Tlačítko **O** vedle nastavení spodního oblouku.



14) Stiskněte tlačítko **O** vedle ikonky pro snížení spodního oblouku pro vytvoření nižšího oblouku.
Stiskněte tlačítko **O** vedle ikonky rozšíření pro vytvoření většího oblouku.

12. Tlačítko **O** vedle snížení spodního oblouku.
13. Tlačítko **O** vedle rozšíření spodního oblouku.

Stiskněte tlačítko „OK“.

14. Tlačítko „OK“.



15) Otevře se obrazovka „připraveno k šití“ a zobrazí se vytvořený obraz.



Poznámka:
Pokud se pokusíte zmenšovat, zobrazí se varovné hlášení.
V některých případech, se mohou objekty navzájem přitisknout, čímž zůstane zachována jejich velikost, ale zmenší se celkový obraz.
Nemůžete pokračovat v návrhu poté co stisknete tlačítko „OK“.

1



2



3





Začátek vyšívání

1) Vyberte předlohu jakou chcete šít. LCD dotykový display zobrazí okno „připraveno k šití“.

Poznámka:
Výsledek vyšívání se může lišit podle použité látky a nití. Otestujte vyšívání na zkušebním kousku používané látky s používanými nitěmi před šitím načisto.

Upravte si pozici předlohy podle potřeby pomocí šipek.

1. Šipky

2) Pro zkontrolování správné polohy jehly můžete jehlu snížit malým šroubovákem blíž k látce.
Stáhněte jehlu dolů pomocí šroubováků jako na obrázku. Jehla může být snížena také otáčením ručního kola podle hodinových ručiček.

POZOR:
Ujistěte se, že jste vrátili jehlu a patku zpátky nahoru do původní pozice tlačítkem pro automatické řezání nití před stisknutím tlačítka dráhy nebo vypnutím stroje.

3) Stiskněte tlačítko dráhy pro vyzkušení velikosti předlohy vůči pracovní ploše.

2. Tlačítko dráhy

Poznámka:
Zkontrolujte zda okraje látky neztěžují pohyb pracovní plochy.



4) Stiskněte tlačítko START/STOP, LCD display zobrazí dotazník pro potvrzení typu použité pracovní plochy.

3. Tlačítko START/STOP
4. Dotazník

Poznámka:
Pokud stisknete tlačítko START/STOP když je páka uvolnění nití otevřená, zobrazí se varovné hlášení. Zvedněte páku uvolnění nití pro uzavření napínacích kotoučů.

Zkontrolujte velikost pracovní plochy a stiskněte znovu tlačítko START/STOP a ušijte několik stehů.

5) Stiskněte tlačítko START/STOP znovu pro zastavení stroje.
Přestřihněte nit nad látkou.

Poté stiskněte znovu tlačítko START/STOP.
Stroj bude šít až po čtvrtou barvu a poté se sám zastaví.

Znovu navlékněte každou jehlu s dalšími barvami a stiskněte znovu tlačítko START/STOP a pokračujte v šití.

Podívejte se znovu na stranu 28, aby jste zjistili jak vyjmout pracovní plochu.

Pokud se nit při šití utrhne nebo dojde, stroj se sám zastaví a pracovní plocha se vrátí do pozice kde se nit přetrhla nebo došla.
Pozice pracovní plochy, ve které se stroj znovu spustí, může být upravena ručně.

Stiskněte tlačítko šít vpřed pro pohnutí s pracovní plochou vpřed o 10 stehů.



5. Tlačítko šití vpřed.

Stiskněte tlačítko šít vzad pro pohnutí s pracovní plochou zpět o 10 stehů.

6. Tlačítko šití vzad.

Šicí stroje shop.cz STRIMA CZECH



Úprava nastavení s přídavným kontrolním panelem

Stiskněte tlačítko „MODE“ dokud LCD display neukáže blikající nápis „MB-4 OP“.
Stiskněte tlačítko „ENTER“ pro spuštění nastavení.

1. Tlačítko „MODE“.
2. Tlačítko „ENTER“.



[01] Nastavení zvuku signálů
Stiskněte pravou nebo levou šipku pro úpravu hlasitosti zvuků.
Pro vypnutí zvuků nastavte hodnotu na [0].
Stiskněte „ENTER“ pro potvrzení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[02] Nastavení ekologického módu
Světla stroje a poosvětlení stroje se automaticky vypne pokud jste stroj nechali určitou dobu nepokoji. Stisknutí libovolného tlačítka znovu zapne všechna světla.
Časovač ekologického módu lze nastavit od 1 do 30 minut pomocí levé a pravé šipky.
Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[03] Nastavení ID stroje
Při zapojení dvou a více strojů MB-4 do počítače, potřebujete pro jejich rozlišení nastavit jejich identifikační číslo (ID).
Stiskněte levou nebo pravou šipku pro výběr čísla ID. Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.

Poznámka:
Stiskněte šipku dolů pro návrat k předchozímu nastavení.



[04] Formátování paměti
Pokud vnitřní paměť stroje nefunguje kvůli jeho poškození, je třeba ji znovu nastavit formátováním paměti.
Stiskněte pravou šipku pro zvolení [YES] (ano).
Stiskněte „ENTER“ pro zformátování paměti.
Pokud nechcete formátovat, zvolte levou šipkou [NO] (ne).
Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[05] Původní nastavení
Všechna nastavení v tomto módu lze nastavit zpět na původní tovární nastavení.
Stiskněte šipku vpravo pro zvolení [YES] (ano).
Stiskněte „ENTER“ pro změnu nastavení zpět na původní.
Pokud si nepřejete nastavovat původní nastavení zvolte levou šipkou [NO] (ne).
Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[06] Nastavení maximální rychlosti šití
Rychlost šití lze nastavit od 400 do 800 stehů za minutu.
Stiskněte šipku vlevo nebo vpravo pro změnu šicí rychlosti o 100 stehů za minutu.
Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[07] Volba nitě
Existuje 6 značek nití ze kterých lze vybírat.
Stiskněte šipky vlevo nebo vpravo pro výběr čísla značky.
Kód barvy zvolené značky se zobrazí na obrazovce připraveno k šití.
Čísla značek:
1 Janome
2 Gütermann Sulky (rayon 40)
3 Madeira (polyester 40)
4 Mettler (Poly Sheen)
5 Robinson-Anton (Polyester 40)
6 Robinson-Anton (rayon 409)

Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[08] Zapnutí/vypnutí upozornění
Po stisku tlačítka „START/STOP“ se zobrazí dotazník na LCD obrazovce, můžete ho však vypnout.

Stiskněte šipku vpravo pro nastavení [OFF] (vypnuto).
Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[09] Ignorování krátkých stehů
Velmi krátké stehy mohou způsobit zlomení jehly. Pro předcházení tomuto problému můžete zapnout ignorování krátkých stehů.

Stiskněte šipku vpravo pro nastavení [ON] (zapnuto).
Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[10] Nastavení délky odstřižené nitě
Občas potřebujete upravit délku odstřižku nitě podle tloušťky a typu nitě.
Stiskněte šipku vpravo nebo vlevo pro nastavení délky ústřižku.
Můžete vybrat jednu z následujících možností:
S: Krátký
M: Středně dlouhý
L: Dlouhý
Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[11] Nastavení citlivosti detektoru nitě
Můžete upravit citlivost detektoru nitě pro nastavení posouzení kdy se nit přetrhla a kdy ne.

Stiskněte šipku vlevo nebo vpravo pro úpravu citlivosti.
Lze nastavit od 3 do 16.

Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[12] Odstřižení skokové nitě ano/ne
Pokud chcete automaticky odstřihovat skokové nitě, stiskněte šipku vpravo pro nastavení [ON] (ano). Stiskněte šipku vlevo pro vypnutí odstřižení.

Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení nebo stiskněte šipku vzhůru pro přesunutí k dalšímu nastavení.



[13] nastavení mezery mezi odstřihováním nití
Můžete nastavit počet skoků, které bude stroj ignorovat než začne stříhat.

Stiskněte levou nebo pravou šipku pro nastavení počtu skoků od 1 do 8.

Stiskněte „ENTER“ pro uložení nového nastavení.

Pokud chcete zrušit změny, stiskněte „MODE“ a obrazovka se vrátí zpět do módu nastavení bez zapamatování si nastavení.

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Úprava nastavení s volitelnou RCS jednotkou

Nastavení stroje a LCD display může být upraveno RCS jednotkou.

Stiskněte tlačítko „SET“ a otevře se okno nastavení.

1. Tlačítko „SET“.

V nastavení je 8 stran včetně výběru jazyka. Pro zobrazení další strany, stiskněte tlačítko další strana. Pro návrat k předchozí stránce stiskněte tlačítko předchozí strana.

2. Tlačítko další strana.
3. Tlačítko předchozí strana.

Vybrané nastavení je označeno značkou nalevo.
Pro výběr různých nastavení stiskněte šipku nahoru nebo dolů.

4. Značka
5. Šipky.



1) Nastavení světlosti LCD obrazovky
Stiskněte tlačítko u symbolu „+“ nebo „-“ pro úpravu světlosti.

6. Tlačítka „+“ a „-“.



2) Nastavení zvuku varovného signálu
Stiskněte tlačítko u symbolu „+“ nebo „-“ pro úpravu hlasitosti signálu.
Pro vypnutí zvuku nastavte „0“.



3) Nastavení mm/palce
Můžete si vybrat mezi zobrazením hodnot v milimetrech nebo palcích.
Stiskněte tlačítko u malých šipek pro volbu mezi milimetry a palci.

7. Tlačítka volby jednotek

Stiskněte „OK“ pro uložení nastavení.
Nebo stiskněte tlačítko další stránka, pro přechod k další straně.

8. Tlačítko „OK“.



4) Nastavení ekologického módu
Světla stroje a poosvětlení stroje se automaticky vypne pokud jste stroj nechali určitou dobu nepokoji. Stisknutí libovolného tlačítka znovu zapne všechna světla.
Časovač ekologického módu lze nastavit od 1 do 30 minut pomocí tlačítek „+“ a „-“.
Pro vypnutí ekologického módu, stiskněte klávesu „+“ časovač vpravo dokud se v okýnku nezobrazí „OFF“.



5) Ukládač obrazovky
Pokud je ukládač obrazovky aktivován, bude zobrazen na obrazovce místo ekologického módu. Pro aktivaci stiskněte tlačítko u symbolu „ON“
Po aktivování se zobrazí značka potvrzení.
Pro deaktivaci ukládače obrazovky stiskněte tlačítku u symbolu „OFF“.

2. Tlačítka u symbolů „ON“ a „OFF“.
3. Značka potvrzení.

Poznámka:
Můžete importovat originální ukládač obrazovky z ATA PC karty nebo USB paměti stisknutím tlačítka u symbolu stroje.

4. Tlačítko u symbolu stroje.



6) Kalibrování dotykové obrazovky
Pokud klávesy na dotykové obrazovce nereagují správně, můžete upravit pozici kláves v tomto nastavení.
Stiskněte tlačítko u symbolu „YES“ a otevře se okno pro kalibrování dotykové obrazovky.
Tiskněte symboly „+“v pořadí jaké se zobrazí na obrazovce.
Po stisknutí posledního „+“ se na chvíli zobrazí obrazovka s dokončením a poté se obrazovka vrátí zpět do nastavení.

5. Tlačítko u symbolu „YES“.



7) ID a jméno stroje
Při zapojení dvou a více strojů MB-4 do počítače najednou, je potřeba k nim přiřadit vlastní identifikační číslo a název.
Stiskněte tlačítko u nápisu „Rename“ a otevře se Vám klávesnice.



Napište identifikační číslo.
Lze napsat pouze čísla 1 až 3.
Pro odstranění čísla stiskněte tlačítko u symbolu s odpadkovým košem.

1. Tlačítko „Rename“
2. Identifikační číslo
3. Tlačítko odstranění

Poté stiskněte tlačítko u pravé šipky.

4. Tlačítko u pravé šipky



Napište jméno stroje a stiskněte tlačítko „OK“ a obrazovka s klávesnicí se zavře.
Lze napsat až 16 písmen.

5. Jméno stroje

Pro odstranění posledního zadaného písmena stiskněte tlačítko u symbolu odpadkového koše.



Stiskněte tlačítko „OK“ pro uložení nového nastavení.
Nebo stiskněte klávesu další strana pro přechod na další stránku.

6. Tlačítko „OK“.



8) Formátování paměti
Pokud je vnitřní paměť nebo média nefunkční kvůli poškození paměti, je ji potřeba znovu nastavit pomocí formátování paměti.
Stiskněte šipky nahoru nebo dolů pro výběr požadované paměti.
Poté stiskněte tlačítko u nápisu „YES“ a zobrazí se potvrzovací okno.
Pokud si přejete formátovat, stiskněte tlačítko „OK“ jinak stiskněte křížek.

1. Šipky nahoru a dolů
2. Tlačítko „YES“
3. Tlačítko „OK“
4. Křížek
5. Potvrzovací okno

Poznámka:
Pokud formátujete, všechna data uložená v paměti budou odstraněna a nemohou být získána zpět. Je doporučeno data uložit do jiné paměti před začátkem formátování.



9) Resetování zpět do továrního nastavení
Všechny parametry v nastavení, kromě jazyka, se vrátí zpět do svých původních hodnot určených výrobcem.
Resetování provedete stisknutím tlačítka „YES“.

2. Tlačítko „YES“

Stiskněte „OK“ pro uložení nového nastavení.
Nebo pokračujte dál stisknutím tlačítka další stránka.

Sid Stroje-shop.cz
PRIMA CZECH



11) Velikost mřížky
Lze měnit velikost mřížky v editoru předloh. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ zvyšujete nebo zmenšujete velikost mřížky.
Můžete zvolit jednu ze tří možností – 10, 20 a 30 mm.
Pro skrytí mřížky zvolte „OFF“.

1. Tlačítka „+“ a „-“.



12) Maximální rychlost šití
Maximální rychlost šití lze změnit od 400 do 800 stehů za minutu.

Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro výběr rychlosti.

1. Tlačítka „+“ a „-“.



13) Výběr pracovní plochy pro monogramy
Stiskněte tlačítka „+“ nebo „-“ pro výběr jedné z následujících pracovních ploch jako výchozí pro monogramy.

1. Tlačítka „+“ a „-“.

M1: MB 240 x 200
M2: MB 126 x 110
M3: MB 50 x 50
T1: Tajima 24 x 24
T2: Tajima 38 x 38
T3: Tajima 59 x 59
T4: Tajima 79 x 79
T5: Tajima 100 x 100
T6: Tajima 39 x 160

Stiskněte klávesu „OK“ pro uložení nového nastavení.
Nebo stiskněte klávesu další stránka pro pokračování.



14)Výběr značky nití
V přístroje uloženo 6 značek vyšívacích nití pro výběr. Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu **levé nebo pravé** hlavní šipky pro pohyb kursoru (červená šipka) pro výběr požadovaného vzoru.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu **levé nebo pravé šipky**



15) Nastavení barvy obrazovky
Můžete měnit barvu obrazovky a kláves.

Stiskněte klávesu s textem „Color change“ pro změnu barvy obrazovky.

2. Vybraná barva pozadí
3. Tlačítko změny barvy

Stiskněte šipku dolů pro nastavení barvy tlačítek a stiskněte tlačítko s textem „Color change“ pro změnu barvy.

4. Šipka
5. Barva tlačítek

Stiskněte klávesu „OK“ pro uložení nového nastavení. Nebo stiskněte klávesu další stránka pro pokračování.

Šicístroje-shop.cz STRANA CZECH



16) zapnutí/vypnutí upozornění
Když stisknete tlačítko „START/STOP“, objeví se Vám na obrazovce upozornění. Toto upozornění však lze vypnout.

Stiskněte tlačítko s textem „OFF“ pro vypnutí upozornění. Pro jeho zapnutí stiskněte tlačítko s textem „ON“.

1. Tlačítka „ON“ a „OFF“.



17) Rezervování barvy pro jehlu
Pokud vyberete vícebarevný design, stroj si sám přiřadí barvy nití k jehlám. Avšak pokud šijete další výšivku, která používá stejné barvy jako předchozí, můžete tyto barvy přednastavit pro jednotlivé jehly.

Pokud na první výšivce používáte bílou nit na jehle číslo 1, a na druhé výšivce budete šít bílou na jehle číslo 3, můžete nastavit, aby stroj šil bílou vždy na jehle číslo 1, takže nemusíte měnit nit z první jehly na třetí jehlu.

Stiskněte tlačítko „YES“ a zobrazí se okno s nastavením.

2. Tlačítko „YES“.

Vyberte jehlu č. 1 stisknutím tlačítka u jejího symbolu.

3. tlačítko jehla č. 1

Pomocí šipek zvolte požadovanou barvu z palety barev a stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení.

4. Šipky
5. Tlačítko „OK“.

Pro zrušení změn stiskněte křížek.

6. Křížek



18) Ignorování krátkých stehů
Pro předcházení trhání nitě kvůli příliš malým stehům, aktivujte jejich ignorování pro jejich odstranění z výšivky.

Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro výběr délky stehu. Stroj poté vždy odstraní stehy kratší než je tato hodnota. Nastavitelná hodnota je od 0 do 0,5 mm.

7. Tlačítka „+“ a „-“.

Pro vypnutí této funkce nastavte tlačítkem „+“ maximální hodnotu „OFF“.

Stiskněte klávesu „OK“ pro uložení nového nastavení. Nebo stiskněte klávesu další stránka pro pokračování.



19)Nastavení délky konce nitě
Někdy potřebujete nastavit délku konce nitě začátku odstřihu závisejícím na typu nitě.
Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu **+** nebo **–** pro nastavení odstřihu délky.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu **+** nebo **–**

Můžete vybrat jednu z následujících možností:
S:Krátký
M:Střední
L:Dlouhý



20)Nastavení citlivosti niťového hlídače
Můžete nastavit citlivost niťového hlídače nastavením počítadla stehu k posouzení niťové zlomu.
Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu **+** nebo **–** pro nastavení citlivosti.

2.Tlačítko **O** vedle symbolu **+** nebo **–**

Nastavitelný rozsah od 0 do 16.



21) Řezání skoků nitě
Pokud chcete přestřihávat automaticky skoky nitě,
Stiskněte tlačítko „ON“.
Zobrazí se značka potvrzení.

Stiskněte tlačítko „OFF“ pro vypnutí této funkce.

2. Tlačítka „ON“ a „OFF“.



22) Nastavení počtu skoků pro řezání
Můžete nastavit počet skoků, které už znamenají skákání nitě.
Stroj začne sám odstřihávat skoky nití po dosažení této hodnoty.

Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení počtu skoků.

1. Tlačítka „+“ a „-“.

Stiskněte klávesu „OK“ pro uložení nového nastavení.
Nebo stiskněte klávesu další stránka pro pokračování.



23) Výběr jazyků
Můžete vybrat jeden z následujících jazyků v okně.

1. Angličtina
2.Francouština
3.Španělština
4.Italština
5.Holandština
6.Japonština
7.Němčina
8.Portugalština
9.Švedština
10.Ruština
11.Finština

Stiskněte tlačítko šipky pro pohyb kursoru (červená šipka) k vybrání jazyku.

12.Tlačítko šipky

Stiskněte klávesu **OK** pro potvrzení Vašho výběru. Nebo stiskněte tlačítko **X** pro zavření okna a návratu do předchozího okna.

Šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH

Správce dat

Ukládání vyšívacích vzorů jako data

1) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu pro uložení v Ready to Sew módu.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu pro uložení





2) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu paměti kde si přejete uložit data.

2. Tlačítko **O** vedle symbolu paměti

POZNÁMKA:
Pokud není připojené paměťové zařízení do RCS panelu, ze kterého chcete načíst vzory, ikona paměti nebude vydět.



3) Otevře se okno se složkama z Vámi zvolené paměti. Stiskněte složku kterou chcete otevřít.

3.Ikona složky



4) Otevře se okno se vzory z Vámi zvolené složky. Pokud ve složce nejsou uložené vzory, ukáže se prazdné okno.
Souboru se automaticky přidělí název M_001.

Stiskněte tlačítko OK k uložení vzoru jako data.

4.Název vzoru
5.OK klávesa



5) Obrazovka se vrátí do okna Ready to Sew a soubor bude automaticky uložen pod přiděleným názvem.



Vytvoření nové složky

1) Pokud si přejete vytvořit novou složku stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu **New.**

1.Tlačítko **O** vedle symbolu **New.**

POZNÁMKA:
Pokud si přejete změnit název existující složky stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu **Rename.**

2.Tlačítko **O** vedle symbolu **Rename**

2) Otevře se okno klávesnice.
Napište požadovaný název a stiskněte klávesu OK.
Název může být dlouhý maximálně 8 znaků.

3. OK klávesa

POZNÁMKA:
Pro vymyzání špatně zvoleného znaku stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu koše , vymaže se Vám poslední napsaný znak.

4. Tlačítko **O** vedle symbolu koše (vymazání)

3) Nová složka s přiřazeným názvem se objeví v okně složek.

POZNÁMKA:
Můžete uložit tak mnoho složek a vzorů kolik se vleze do paměti. Velikost paměti je zobrazena na horní liště.

5.Horní lišta

Šicí stroje shop.cz STRIMA CZECH



Otevírání souborů

Můžete otevřít vyšívací vzorů z vnitřní paměti přístroje MB-4, RCS ovládacího panelu a paměťových zařízení jako jsou PC karta, USB paměť a CD-ROM mechanika. V RCS ovládacím panelu můžete otevřít vzory ve formátech Janome *.**jef** a Tajima *.**dst**.

1) Stiskněte tlačítko pro otevření uložených vzorů v módu Ready to Sew.

1.Tlačítko otevření

2) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu pamětí ze které si přejete otevřít vzory.

2. Tlačítko **O** vedle symbolu pamětí

POZNÁMKA:
Pokud není připojené paměťové zařízení do RCS panelu, ze kterého chcete načíst vzory, ikona paměti nebude vydět.

3) Otevře se okno se složkama z Vámi zvolené paměti. Stiskněte složku kterou chcete otevřít.

3.Ikona složky

4) Otevře se okno se vzory z Vámi zvolené složky. Pokud ve složce nejsou uložené vzory, ukáže se prazdné okno. Stiskněte vybraný vyšívací vzor pro otevření.

4.Ikona vyšívacího vzoru

5) Otevře se okno s Ready to Sew.

POZNÁMKA:
Pokud otevřete data s příponou Tajima *.dst potřebujete přiřadit barvu nitě ke každé vrstvě, protože nemají informace o barvě….viz. strana 51 jak přiřadit barvu nitě. Tajima *.dst soubor který má více než 78 vrstev nebude otevřen.

sicistroje-shop.cz
STIMA CZECH



Vymazání složky

1) Pro vymazání zbytečných složek stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu koše a stiskněte složku, kterou si přejete vymazat.

1. Tlačítko **O** vedle symbolu koše (vymazání)

2) Objeví se potvrzující okno.
Stiskněte tlačítko OK pro vymazání složky.

2.OK tlačítko

Pokud si nepřejete vymazat složku, stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu šipky pro návrat a obrzovka se zpět vrátí do okna se složkami bez vymazání složky.

3. Tlačítko **O** vedle symbolu

3) Vybraná složka bude vymazána a obrazovka se vrátí zpět do okna se složkami.

Stiskněte tlačítko pro zavření okna se složkou

4.Tlačítko pro uzavření okna (**X**)



Vymazání vzorů

1) Pro vymazání nepotřebných vzorů otevřete složku se vzory,které chcete vymazat.

1.Tlačítko **O** vedle symbolu koše (vymazání)

2) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu koše (vymazání) ve složce se vzory a stiskněte vzor, která si přejete vymazat.

2.Vzory

3) Objeví se potvrzující okno.
Stiskněte tlačítko OK pro vymazání vzoru.

3.OK tlačítko

Pokud si nepřejete vymazat vzory, stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu šipky pro návrat a obrzovka se zpět vrátí do okna se složkami bez vymazání vzoru.

4.Tlačítko **O** vedle symbolu

Stickerie-shop.cz
STRIMA CZECH

Kapitola 4: Volitelné položky

PC karta se vzory

Můžete otevřít vyšívací vzor z PC karty použitím RCS ovládacího panelu.



Vložení PC karty
Vložte PC kartu do slotu na RCS ovládacím panelu přední stranou karty směrem k obsluze.

Zatlačte na kartu tak aby se sama zachytila ve slotu a tlačítko pro vyjmutí karty vyskočilo ven.

1.Slot na kartu
2.Přední strana karty
3.Tlačítko vyjmutí karty



Vyjmutí PC karty
Stiskněte tlačítko vyjmutí karty a karta sama vyskočí ze slotu.Vyjměte kartu.

4.PC karta

POZNÁMKA:
Když zapnete přístroj s vloženou kartou počkejte několilk vteřin než si RCS ovládací panel načte data z paměti.



Otevření vyšívacího vzoru z PC karty

1) Stiskněte tlačítko pro otevření souboru

1.Tlačítko pro otevření souboru

2) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu PC karty.

2.Tlačítko **O** vedle symbolu PC karty

3) Otevře se okno s vyšívacímy vzory. Stiskněte vybraný vyšívací vzor.

3.Vyšívací vzory

POZNÁMKA:
RCS ovládací panel je kompatibilní s ATA PC kartou (Compact Flash a adapter).

Strana viz.70-73 jak uložit a otevřít data.



USB paměť

RCS ovládací panel je kompatibilní s USB pamětí, která může být použitá pro ukládání nebo přenos dat mezi přístrojem a Vašim počítačem.

USB paměť můžete zakoupit v obchodech s elktronikou a počítači.

Vložte USB paměť do USB portu na RCS ovládacím panelu.
Pro vyjmutí odtáhněte USB paměti rovně směrem ven od RCS ovládacího panelu.

1.USB paměť
2.USB port

POZNÁMKA:
Když zapnete přístroj s vloženou pamětí počkejte někoilk vteřin než si RCS ovládací panel načte data z paměti.



Otevření vyšívacích vzorů z USB paměti

1) Stiskněte tlačítko pro otevření souboru.

1.Tlačítko pro otevření souboru

2) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu USB paměti.

2. Tlačítko **O** vedle symbolu USB paměti

3) Otevře se okno se složkou. Stiskněte okénko složky Embf pro otevření.

3.Ikona složky

Otevře se okno se vzory, které můžeme zvolit pro vyšívání.

Strana viz.70-73 jak uložit a otevřít data.

Sčistroje-shop.cz
STRIMA CZECH



CD-ROM mechanika

POZNÁMKA:
Nepoužívejte jiné CD-ROM ovladače než vyhradní Janome ovladače, které k dispozici u autorizovaných prodejců.

Vložte mini USB konektor do USB portu na zadní straně CD-ROM mechanice.

1.Mini USB port na CD-ROM mechanice

Vložte USB konektor do USB portu na RCS ovládacím panelu. CD-ROM mechanika nepotřebuje externí napájení,proože je napájena z RCS ovládacího panelu přes USB kabel.

2.USB port na RCS ovládacím panelu



Otevření vyšívacích vzorů z CD-ROM mechaniky

1) Stiskněte tlačítko pro otevření souboru.

1.Tlačítko pro otevření souboru

2) Stiskněte tlačítko **O** vedle symbolu CD-ROM

2. Tlačítko **O** vedle symbolu CD-ROM

3) Otevře se okno se složkou. Stiskněte okénko složky Embf pro otevření.

3.Ikona složky

Otevře se okno se vzory, které můžeme zvolit pro vyšívání.

šicí stroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Kapitola 5: Údržba přístroje

Čištění chapače

UPOZORNĚNÍ:
Přístroj musí být vždy vypnutý a odpojen od el.sítě před čištěním chapače.

Otevřete kryt chapače a vyjměte člunek. Vyčistěte vnitřek chapače kartáčkem.

1.Kryt chapače
2.Kartáček



Čištění člunku
Vyjměte cívku z člunku. Vyčistěte vnitřek člunku kartáčkem.

Pomcí rožku papírku vyčistěte prostor v napínacím noži člunku. Vyčistěte vnitřek člunku a zámek člunku kartáčkem.

1.Kousek papíru
2.Napínací nůž
3.Zámek

Šicístroje-shop.cz
STRIMA CZECH



Čištění mechanismu automatického odstřihu

UPOZORNĚNÍ:
Přístroj musí být vždy vypnutý a odpojen od el.sítě před čištění mechanismu automatického odsřihu.

1)Odšroubujte 2 šroubky na stehové desce pomocí přiložených šroubováků.

1.Šroubky
2.Stehová deska
3.Šroubovák zahnutý
4.Šroubovák

2)Oddělejte stehovou desku.
Vyčistěte mechanismus automatického odstřihu kartáčkem .

5.Mechanismus automatického odstřihu

3)Nasaďte stehovou desku, našroubujte šroubky a zlehka dotáhněte.

4)Snižte jehelní tyč zatlačením dolů pomocí malého šroubováčku.

6.Malý šroubováček

5)Otočte ručním kolem směrem k „A“ tak, aby jehla projela stehovou deskou.

6)Nastavte pozici stehové desky tak, aby jehla vstupovala přesně doprostředka otvoru ve stehové desce.

7.Otvor ve stehové desce

7)Šroubky zcela dotáhněte.

8)Otočte ručním kolem ve směru „B“ pro zvednutí jehelní tyče.



Mazání

UPOZORNĚNÍ:
Přístroj musí být vždy vypnutý a odpojen od el.sítě.!!!!

Pokud přístroj používáte častěji mazejte jehelní tyče každé 2týdny a člunkovou dráhu každý den.

Odstřihněte konec olejničky nůžkami.



Aplikujte několik kapek oleje na jehelní tyče skrz otvory v předním krytu.

1.Otvory v předním krytu
2.Olejnička



Otevřete kryt chapače a vyjměte člunek. Vyčistěte vnitřek chapače kartáčkem.

3.Člunková dráha

POZNÁMKA:
Používejte pouze vysoce kvalitní olej pro šicí stroje. Neaplikujte hodně oleje jinak by mohlo dojít ke styku nití a látky s olejem. Přebytečný olej utřete hadříkem.

Šicí stroje-shop.cz
STRAKAČECH

Hlášení závad	Popis závady	Vyřešení
	Chyba při komunikaci s RCS ovládacím panelem	Vypněte a zapněte přístroj
	inicializace chyby	Vypněte a zapněte přístroj
	Jehelní tyč spíná chybu	Vypněte a zapněte přístroj
	Jehelní tyč zastavila v pozici chyby	Stiskněte tlačítko ENTER pro resetování přístroje
	Hnací motor zastavil z důvodu přetížení	Po 15 sekundách se na LCD obrazovce objevý „Ready to sew“, odstraňte přetržené nitě nebo další příčiny bránění přístroji k šití
	Horní nit se vyvlékla nebo je přetržená	Stiskněte tlačítko MODE pro návrat k „Ready to Sew“ módu a znovu navlékněte nitě
	Jehelní tyč nastavuje chybu	Stiskněte tlačítko MODE pro návrat k „Ready to Sew“ módu a potom nastavte číslo jehelní tyče
	Automatický odstřih chybuje	Vypněte a zapněte přístroj
	Otevřené disky napětí při stehování	Otáhněte páčku napětí horní nitě pro uzavření napínacích disků. Na display se objevý „Ready to Sew“ mód
	Horní osa se zastavila v chybné poloze	Vypněte a zapněte přístroj

Zvukové signály	Bzučák začne bzučet když:
Pip	Normalní operace
Pip-pip-pip-pip	Neplatná operace nebo funkce
Pip-pip	Změna barvy nitě
Pip-peep pip-peep	Vyšívání dokončeno
peep	Špatná funkce

ŠICÍ STROJE-SHOP.CZ
STRIMA CZECH